


## VERPAKKINGSINHOUD



1. ID-500
2. STROOMKABEL
3. HANDLEIDING
4. INDICATOR

## BEOOGD GEBRUIK

De ID-500 luchtontvochtiger is geschikt als luchtontvochtiger voor kleine ruimtes binnenshuis. De ID-500 krijgt stroom d.m.v. de stekker aan het apparaat. Het apparaat werkt op AC 100-240V AC, 50/60 Hz netspanning. Sluit het apparaat nooit op een andere spanningsbron aan. Volg de aanwijzingen in deze handleiding nauwkeurig op en lees de handleiding zorgvuldig door. Bewaar deze instructies op een veilige plaats zodat ze altijd beschikbaar zijn. Dit apparaat voldoet aan de wettelijke nationale en Europese regelgeving. Probeer het apparaat nooit zelf technisch aan te passen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schades die ontstaan door het niet navolgen van deze gebruikshandleiding.

## FUNCTIE EN TOEPASSING

De ID-500 herlaadbare luchtontvochtiger is ontwikkeld om geleidelijk vocht op te nemen in kleine afgesloten, slecht geventileerde ruimtes als (kleding)kasten, opbergboxen en kelderkasten. Daarnaast is het zeer goed toe te passen op verschillende plekken in de boot, camper of caravan. Het apparaat neemt vocht op wanneer het niet op het stopcontact is aangesloten. Wanneer uw ID-500 voor ongeveer 80% vol is zullen de indicatorpanels van oranje naar groen verkleuren. U sluit het apparaat vervolgens met de bijgeleverde stroomkabel aan op een stopcontact. Het apparaat zal warm worden en het vocht zal op een hygiënische manier verdampen. Herlaad het apparaat in een goed geventileerde ruimte, zoals de keuken, waar het vocht geen kwaad kan. U hoeft het apparaat nooit na te vullen.

## INGEBRUIKNAME

**Leest u voor u het apparaat gebruikt alstublieft eerst de veiligheidswaarschuwingen op de voorzijde van deze handleiding aandachtig door.** Verwijder voor het eerste gebruik de plastic folie. Zijn de indicatorpanels groen? Dan zit het apparaat vol met vocht. Laad het apparaat dan eerst 15 tot 20 uur op in een goed geventileerde ruimte (keuken). Zijn de indicatorpanels oranje? Dan kunt u het apparaat direct in een vochtige ruimte plaatsen. Herlaad het apparaat alleen wanneer de indicatorpanels duidelijk groen zijn.

## BEDIENING

**Klaar voor gebruik:** De indicatorpanels hebben een oranje kleur. Dit betekent dat er voldoende vochtopnamecapaciteit beschikbaar is. Uw ID-500 is klaar is voor gebruik. Sluit de stroomkabel nu niet aan; de ID-500 absorbeert vocht zonder gebruik van stroom.

**Verzadigd (vol):** Tijdens het gebruik verkleuren de indicatorpanels geleidelijk van oranje naar groen. Wanneer de indicatorpanels groen zijn heeft het apparaat zich volgezogen met vocht. Uw ID-500 kan nu herladen worden.

**Herladen:** Om de ID-500 te herladen sluit u de bijgevoegde stroomkabel aan op de aansluiting achterop het apparaat en steekt u de stekker vervolgens in het stopcontact. Herlaad het apparaat rechtopstaand. Het herladen begint automatisch nadat de ID-500 op de netspanning is aangesloten. Tijdens het herladen wordt het door het apparaat opgenomen vocht geleidelijk vrijgegeven. Na 15 tot 20 uur herladen zullen de indicatorpanels wederom oranje zijn. U kunt nu de stekker nu uit het stopcontact halen en de stroomkabel losmaken van het apparaat. Uw ID-500 is weer klaar voor gebruik. Het herladen gaat het best in een goed geventileerde ruimte binnenshuis en kan keer op keer herhaald worden.

## AFVOER APPARAAT

Gooi afgedankte elektrische apparaten niet bij het restafval, breng ze naar een inleverpunt (van uw gemeente bijvoorbeeld). Neem contact op met uw gemeente voor informatie over inleverpunten. Als elektrische apparaten gestort worden op stortplaatsen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en zo in de voedselketen terechtkomen. Dat is schadelijk voor uw gezondheid en welzijn. Als u een oud apparaat vervangt door een nieuw, is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude apparaat in te nemen, zonder dat u hiervoor extra hoeft te betalen.

## REINIGING

Neem het apparaat indien nodig aan de buitenzijde met een licht vochtige doek af. De hitte in het apparaat doodt bacteriën etc. in het opgenomen water automatisch tijdens het herladen.

## 5 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Innogoods garandeert dat uw ID-500 voor een periode van 5 jaar na eerste aanschaf vrij is van materiaal- en/of fabricagefouten. Mochten materiaal- of fabricagefouten aanwezig zijn, dan zal InnoGoods deze repareren of voor een vervangend apparaat met gelijke of betere specificaties zorgen. Schade aan een apparaat door enige vorm van onzorgvuldig gebruik, ongeluk, misbruik, gebrek aan schoonmaak en onderhoud, of ander gebruik dat redelijkerwijs in strijd kan worden geacht met de in deze handleiding beschreven gebruiksaanwijzingen, valt niet onder deze garantie. Voorts zijn wettelijke bepalingen inzake consumentenkoop van kracht. Wij raden u in geval van een defect aan om het defecte apparaat samen met het originele aankoopbewijs naar het punt van aankoop terug te brengen. Wanneer het defect aan het apparaat gevolg is van andere dan materiaal- en/of fabricagefouten kunnen u onderzoeks- of reparatiekosten berekend worden.

## PROBLEEMOPLOSSING

### Hoe zet ik het apparaat aan?

Het apparaat heeft geen AAN/UIT schakelaar. Het neemt altijd vocht op, tenzij u het voor herlading aangesloten hebt op een stopcontact.

### Het apparaat neemt zo te zien nog geen vocht op.

- Controleer de luchtvochtigheid in de ruimte.
- Controleer de kleur van de indicatorpanels. Moet het apparaat al herladen worden?
- Zijn de luchtopeningen in de behuizing per ongeluk geblokkeerd?
- Sluit het apparaat gedurende 20 uur aan op het stopcontact en weeg het apparaat. Weeg het apparaat na 7 dagen nogmaals. Is er een verschil?

### Het apparaat lijkt nog weinig effect te hebben.

- Is er iets in de ruimte dat zeer veel vocht produceert?
- Is de ruimte waarin het apparaat staat een afgesloten ruimte?
- Het apparaat is ontworpen om geleidelijk vocht weg te nemen uit de ruimte. Is er voldoende tijd verstreken? Soms zijn er meerdere cycli nodig om het aanwezige vocht weg te nemen uit de afgesloten ruimte.

### Ik denk dat het apparaat vol is, maar er gaat geen lampje branden.

Het apparaat is niet uitgerust met LED-lampjes. Kijk naar de kleur van de indicatorpanels.

### Het apparaat voelt erg warm aan en/of er ligt wat water onder het apparaat.

Het is normaal dat het apparaat tijdens het herladen warm aan gaat voelen. Herlaad het apparaat daarom niet op warmtegevoelige oppervlakken. Het kan zijn dat tijdens het herladen water onder het apparaat condenseert. Tijdens het opnemen van vocht kan dit niet gebeuren. Herlaad het apparaat daarom niet op vocht- of warmtegevoelige oppervlakken.

### De indicatorpanels zijn niet oranje en niet groen.

Dit is een tussenfase. U kunt het apparaat gebruiken tot de kleur van de indicatorpanels duidelijk groen is geworden.

## CONTACT/SERVICE:

InnoGoods BV  
Postbus 81180  
NL-3009 GD  
Rotterdam  
Nederland

Rivium 2e str. 40  
NL-2909 LG Capelle  
a/d IJssel  
+31 88 995 1000

[www.pingi.com](http://www.pingi.com)

## VEILIGHEID – ALGEMEEN

- Dit apparaat dient gebruikt te worden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing die met het product meegeleverd wordt.
- Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat of de bijbehorende accessoires. Handelingen voor reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen verricht te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht handelen.
- Bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken.
- Kinderen tot drie jaar dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- **WAARSCHUWING** - Sommige onderdelen van dit apparaat kunnen heet worden. Wanneer er kinderen of kwetsbare individuen aanwezig zijn is bijzondere waakzaamheid vereist.
- **WAARSCHUWING** - De verpakking en de plastic zakken die gebruikt zijn om dit apparaat te verpakken kunnen gevaarlijk zijn. Gelieve deze materialen om verstikkingsgevaar te voorkomen uit de buurt van baby's en kinderen houden. Deze materialen zijn geen speelgoed.
- Contact met water, olie, vet en andere vloeistoffen dient vermeden te worden.

## VEILIGHEID – GEBRUIK

- Inspecteer het apparaat altijd op tekenen van beschadiging. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of wanneer het gevallen is. Neem indien het apparaat beschadigd is contact op met een gekwalificeerde elektricien.
- Controleer of uw stroomvoorziening hetzelfde voltage heeft als hetgeen op het apparaat vermeld staat.
- Controleer of alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele labels of stickers voor het eerste gebruik van het apparaat verwijderd zijn.
- Gebruik enkel de originele, meegeleverde stroomkabel. Gebruik het apparaat niet wanneer de stroomkabel beschadigd is.
- Herlaad het apparaat altijd recht op een droge, vlakke en warmtebestendige ondergrond.
- Sluit het apparaat niet langer dan 24 uur aaneengesloten op het stopcontact aan.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet aan het herladen is en voor u het reinigt. Om het apparaat uit te schakelen trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Om risico van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te vermijden, het elektrische snoer, stekker en het apparaat niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Verzekert u er altijd van dat uw handen droog zijn wanneer u een stekker uit het stopcontact trekt. Trek de stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact. Dek het apparaat tijdens gebruik niet af, dit om mogelijk letsel of brand te voorkomen.
- Koppel dit apparaat niet aan een externe timer of afstandsbedieningssysteem.
- Langere verlengsnoeren kunnen worden gebruikt wanneer zorg wordt betracht bij het gebruik ervan. Als een langer verlengsnoer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de aangegeven maximale spanning van het verlengsnoer tenminste gelijk is aan die op het apparaat. Laat de kabel niet over de rand van het werkblad hangen en laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Raak de ventilatieopeningen tijdens of kort na gebruik van het apparaat niet aan, ze zullen heet zijn.
- Het apparaat zal tijdens het herladen heet worden. Dit is normaal.
- Plaats het apparaat op ruime afstand van andere objecten in een goed geventileerde ruimte. Zorg voor tenminste 10 centimeter afstand tussen het apparaat en andere objecten wanneer het apparaat aangesloten en in gebruik is. Verzekert u ervan dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Gebruik het apparaat niet in zeer warme ruimtes. Gebruik het bij kamertemperatuur.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES ID-500

NOMINALE SPANNING .....	AC 100–240V, 50/60Hz
STROOMVERBRUIK .....	26 W
MAX. OPNAME .....	200 CC
GEBRUIKSTEMPERATUUR .....	5 - 40° C

