

PINGI

AUTO-ENTFEUCHTER ASB-1000

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE - Lieber Kunde, vielen Dank, dass Sie ein PINGI Qualitätsprodukt gekauft haben. Lesen Sie sich diese Anleitung vor dem Gebrauch bitte sorgfältig durch. Dadurch wird eine optimale Leistung und sichere Verwendung des Produkts gewährleistet.

ACHTUNG!

ES IST NICHT SICHER IN EINEM AUTO MIT VERSCHMUTZTER ODER BESCHLAGENER WINDSCHUTZSCHEIBE ZU FAHREN, WENN DADURCH DIE SICHT DES FAHRERS EINGESCHRÄNKT WIRD.

SICHERHEIT - ALLGEMEIN

- Entfernen Sie zuerst den Plastikbeutel.
- Der Auto-Entfeuchter muss vor der ersten Fahrt im Auto gesichert werden. Ein ungesicherter Auto-Entfeuchter kann sich in einem fahrenden Auto bewegen und den Fahrer ablenken oder die Pedale blockieren.
- Versuchen Sie nicht, den Stoff zu öffnen oder zu schneiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Tieren fern.

SICHERHEIT - TROCKNUNG

- Verbrennungs-/ Verbrühungsgefahr - Während der Trocknung in dem Backofen wird dieses Produkt sehr heiß und extrem heißer Wasserdampf wird ausgestoßen. Mit extremer Vorsicht handzuhaben!
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Backtemperatur des Backofens.

ANWENDUNG

Der PINGI Auto-Entfeuchter entfernt effektiv Feuchtigkeit aus Ihrem Auto-Innenraum. Er ist die Lösung für beschlagene Fenster am Morgen, sowie für milderige Gerüche und andere feuchtigkeitsbezogene Probleme.

FUNKTION

Der Auto-Entfeuchter zieht überschüssige Feuchtigkeit an und bewahrt sie. Während sich der Beutel langsam mit Feuchtigkeit füllt, wird er schwerer und kann schließlich wiederaufgeladen werden. Die Einheit sollte >1350g wiegen wenn sie voll ist. Sie können diesen Prozess ggf. wiederholen.

Achtung!

Lesen Sie den Abschnitt SICHERHEIT - TROCKNUNG, bevor Sie den PINGI Entfeuchter zum ersten Mal trocknen.

WIEDERAUFLADEN IM BACKOFEN

- Legen Sie den Beutel in einer sauberen Ofenschale (Hartglas/Borosilikatglas) in die Backofen.
- Stellen Sie die Temperatur auf 180 °C.
- Erhitzen Sie den Auto-Entfeuchter für 3 Stunden.
- ACHTUNG** - Während des Trocknungsprozesses wird Ihr Auto-Entfeuchter sehr heiß. Das Wasser in Ihrem Auto-Entfeuchter erhitzt sich und verdampft. Es ist auch möglich um den Auto-Entfeuchter auf einem Heizkörper oder in der Sonne zu trocknen, dies ist allerdings weniger effektiv und dauert mehrere Tage.

ANMERKUNG

- Nach Ablauf der Nutzungsdauer kann dieses Produkt im normalen Müll entsorgt werden. Bitte halten Sie sich immer an örtliche Bestimmungen und fragen Sie bei der Stadt nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.
- Es können mehrere Zyklen notwendig sein, um mit einem neuen Produkt den feuchten Innenraum eines Autos zu trocknen und die überschüssige Feuchtigkeit aufzunehmen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.pingi.com



INNOGOODS BV
RIVIUUM 2E STR. 40
NL-2909 LG CAPELLE A/D IJSSEL
+31 (0)88 995 1000 (INT)
+49 (0)2051 405 1790 (DE)

www.pingi.com